

DEZYNFEKCJA SYSTEMU POJENIA



STERIL-CLEAN
usuwanie biofilmu

EXTRA-CLEAN
odkamienianie



HYDRO-CLEAN
szybka dezynfekcja wody
także w trakcie chowu

DDD-1®
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



www.DezynfekcjaSystemuPojenia.pl

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SYSTEMU POJENIA

Aby system pojenia dobrze funkcjonował przez cały cykl hodowlany należy stosować zasadę naprzemiennego, dwufazowego mycia.

Polega to na tym, że w pierwszej kolejności stosujemy mycie zasadowe w celu usunięcia nalotów i złożeń organicznych (tzw. **biofilm**), a następnie stosujemy mycie kwaśne w celu usunięcia nalotów mineralnych (**kamień wapienny i żelazowy**). Preparaty do mycia i dezynfekcji systemów pojenia, dla wygody, podajemy przez dozowniki do lekarstw.

Metoda wykonania:

1. Usunąć z systemu pojenia wodę.
2. Wprowadzić przez dozownik 1-2% roztwór zasadowego preparatu **STERIL-CLEAN** na 4 do 6 godzin w celu usunięcia **biofilmu**.
3. System pojenia przepłukać bieżącą wodą.
4. W celu usunięcia nalotów mineralnych (**kamień żelazowy lub wapienny**) wprowadzić 1-2% roztwór: **EXTRA-CLEAN**.
5. System pojenia przepłukać bieżącą wodą.
6. Dezynfekcję przeprowadzić 1-2% roztworem preparatu: **OXYDION** lub **HYDRO-CLEAN**.
Preparaty **OXYDION** oraz **HYDRO-CLEAN** w stosowanych stężeniach posiadają słabe właściwości odkamieniające. **W pełni ulegają biodegradacji.**
HYDRO-CLEAN można stosować do szybkiej dezynfekcji wody w trakcie chowu w zalecanej dawce **20ml / 100 L wody**. **UWAGA: nie przekraczać dawki 40 ml / 100 L wody.**
7. System pojenia przepłukać bieżącą wodą.

WAŻNE:

BIOFILM usuwamy preparatami o odczynie zasadowym.

KAMIEŃ WODNY usuwamy preparatami o odczynie kwaśnym.

ZAKWASZACZE do picia skutecznie obniżają tempo powstawania biofilmu w systemach pojenia.

CUKRY zawarte w dodatkach paszowych i lekarstwach podawanych do wody podnoszą tempo powstawania biofilmu w systemach pojenia.

WARIANTY MYCIA I DEZYNFEKCJI

USUWANIE BIOFILMU

STERIL-CLEAN - zasadowe mycie systemów pojenia między zasiedleniami.

STERIL-CLEAN - służy do usuwania **biofilmu** (bakterie tworzące ciemne gelaretowate nacieki) w zamkniętych i otwartych systemach pojenia dla zwierząt.

Stosowane stężenie od 1% do 2%.

Czas reakcji od 4 do 6 godzin.

Po myciu system pojenia dokładnie przepłukać czystą bieżącą wodą.

USUWANIE NALOTÓW MINERALNYCH

EXTRA-CLEAN - kwaśne mycie systemów pojenia pomiędzy zasiedleniami.

EXTRA-CLEAN - wysoko skoncentrowany kwaśny preparat myjący na bazie kwasów organicznych do mycia systemów pojenia pomiędzy zasiedleniami. Doskonale usuwa wszelkie naloty mineralne wewnątrz systemu pojenia.

Zawiera barwny wskaźnik. Bezpieczny w zalecanych stężeniach.

Stosowane stężenie od 1% do 2%.

Czas reakcji od 6 do 12 godzin.

Po myciu system pojenia dokładnie przepłukać czystą bieżącą wodą.

ACIDO-CLEAN - pianowy kwaśny preparat myjący do usuwania nalotów mineralnych z powierzchni zewnętrznej systemów pojenia.

DEZYNFEKCJA SYSTEMU POJENIA

HYDRO-CLEAN - do wewnętrznej dezynfekcji systemu pojenia. Stosować po pełnym procesie mycia lub do szybkiej dezynfekcji w trakcie chowu w zalecanej dawce **20ml / 100 L wody**. **UWAGA: nie przekraczać dawki 40 ml / 100 L wody.**

OXYDION - do wewnętrznej dezynfekcji systemu pojenia. Stosować po pełnym procesie mycia.

DDD-1®

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

ul. Hałcnowska 19; 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33-821-34-21

www.NajlepszaDezynfekcja.pl

www.DDD-1.pl